


PORTABLE AIR CONTROL SYSTEM

COOLER MASTER

ベスト型 空冷ウェア

ベスト本体 取扱説明書

CM-06/CM-06R

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

www.mecha-link.com

ファン・バッテリーに関する詳細は、ファン・
バッテリーの取扱説明書をご覧ください。

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが予想される内容を、「危険」、「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- ・火気のある場所や火花が飛ぶ場所での使用は厳禁です。
- ・長時間使用すると体温が奪われ、体調不良になる可能性があります。
- ・発熱時や体調不良時、飲酒後の使用は避けてください。また、寒さや異常を感じた場合は即座に使用を中止してください。
- ・温度が50°Cを超える環境では使用しないでください。熱風によるやけどの危険があります。
- ・髪を吸気口に近づけないでください。髪が引き込まれてけがをする可能性があります。
- ・幼児、子供、高齢者、自己で着脱が難しい方、温感に障害のある方は使用しないでください。
- ・電気部品に水をかけないでください。感電の恐れがあります。
- ・製品は耐水仕様ではないため、水のかかる場所での使用は避けてください。
- ・バッテリー、ベスト、ファンは専用品以外使用しないでください。
- ・他社製品との組み合わせ使用は避けてください。故障やファンの落下などの事故の原因となります。
- ・前面カバーを外したままでの使用は避けてください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・製品は指定用途以外に使用しないでください。
- ・分解や改造は事故の原因となりますので行わないでください。
- ・使用中にファンに指を近づけないでください。また、ファンに物を差し込んでプロペラを止めないでください。
- ・50°Cを超える高温環境では使用しないでください。高温による熱風がやけどの危険性があります。
- ・子供の手の届かない場所で保管してください。
- ・製品を着用したまま寝ないでください。

⚠ 注意

誤った取扱いをすると、「人が死亡または障害を負う危険性が高いこと」を示します。

- ・ケーブルを引っ張ったり、障害物に引っ掛けないでください。脱落や断線の可能性があります。
- ・製品は防塵仕様ではないため、定期的に清掃してください。端子は乾いた綿棒で定期的に清掃してください。
- ・清掃時にはシンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。
- ・ほこりやゴミの多い場所での使用は、ベスト内部の汚れ等の原因となります。
- ・製品に水がかかった場合は速やかに乾いたタオルで拭き取ってください。放置すると故障の原因となります。また、水がついたまま使用すると内部に水が浸入する可能性があります。
- ・ファンの羽に高圧の空気を吹きかけないでください。羽が折れたり、モーターの寿命を低下させる可能性があります。
- ・高温多湿な環境や直射日光を避けて保管してください。
- ・温度変化の激しい環境での使用は、結露による誤動作や故障の原因になります。
- ・使用後はバッテリーを外してください。
- ・洗濯時は必ずファン、バッテリー、ケーブルなどを取り外して、ベストのみで洗濯してください。
- ・踏みつけたり落下させないでください。強い衝撃や負荷は絶対にしないでください。

お問い合わせ先

空冷ウェア本体

製造輸入元 合同会社メカリンク

〒955-0814 新潟県 三条市 金子新田 甲254

電話番号 090-7949-4375

受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日・休業日を除く）

EMAIL info@mecha-link.com

ファン・バッテリー

製造輸入元 長信ジャパン株式会社

〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-1-4-403

電話番号 030-6228-3835

受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日・休業日を除く）

ファン・バッテリーに関する詳細は、ファン・バッテリーの取扱説明書をご覧ください。

保証について

本製品の保証は、以下の条件や事項に関して除外されます。ご使用前に、以下の内容のご理解と同意をいただく必要があります。

1. 誤用や不適切な使用による損傷：製品が設計された目的以外の使用や誤った取り扱いによって生じた損傷は保証の対象外です。
2. 自然災害や事故による損害：地震、洪水、火災などの自然災害や事故によって発生した損傷は、製品保証の対象外です。
3. 未承認の修理や改造：製品に未承認の修理や改造を行った場合、それに起因する問題は製品保証の対象外です。
4. 通常の摩耗：製品が通常の使用に伴って生じる摩耗や劣化は保証の対象外です。
5. その他の予測不可能な事象：製品の性質上、予測不可能な事象や不測の事態によって生じた損害は製品保証の対象外です。


保証書

保証期間／お買い上げ日より6月間

品番
お買い上げ日
お名前
ご住所
販売店印

仕様

各部名称



- ①肩ベルト
- ②胸ベルト
- ③バッテリーバッグ
- ④冷気の排出口（くび側）
- ⑤ケーブル通し穴
- ⑥保冷スペース
- ⑦収納スペース
- ⑧冷気の排出口（腋下側）
- ⑨ファン掛け穴
- ⑩肩ベルト接続環

ベスト本体

バッテリー

ファン

ケーブル


※製品改良のため、商品の実物は画像と異なる可能性があります。

製品情報

品番	CM-06/CM-06R
本体重さ	550g（本体のみ）
本体サイズ	H680mm×W530mm（本体）
使用バッテリー	GB315S-01
使用ファン	GF-04
材質	表生地：ポリエステル バックル：POM サポーター材：POE/PVC


組み立て方法

1




図に示された通りに、ケーブルを指定された位置に取り付けます。

2




ファンリングを取り外します。

3




ファンリングを本体のファン掛け穴の下に置いておきます。

4




ケーブルの端子をファンの差込口に挿入します。

5




本体の内側からファンリングを回転して固定します。

6




バッテリーを電池パックに挿入し、ケーブルの端子を電池の出力端に接続します。


着用方法




1 保冷スペースのファスナーは最上部までしっかり引き上げて空気が漏れないようにします。




2 肩ベルトのフックと肩ベルト接続環を接続します。



3 胸ベルトのバックルを挿入して固定します。




4 胸ベルト、肩ベルトはそれぞれ長さ調節を行ってください。



5 ファンの起動・停止は、バッテリー上部のボタンを長押しします。詳しくはバッテリーの取扱説明書をお読みください。

通気孔位置調整の目安




着用時、襟を背中に密着させ、襟と首元の距離を5センチぐらいに調整してください。

操作方法


風量調節などの操作方法はファン・バッテリーの取扱説明書をお読みください。

使用説明

制冷モード（保冷剤など使用）




十分に冷却された保冷剤（最大4つ）または冷凍ペットボトル（最大2本）を冷却スペースのポケットに入れます。




低い風量設定の使用をお勧めします。冷感効果が明らかに向上し、制冷時間が長くなります。

送風モード（保冷剤など不使用）



そのまま使用可能ですが、荷物を背負うことやフルハーネスなどを着用して空冷ウェアを使用する際には、内部に空のボトルを入れると、一層冷却効果が得られます。



大きい風量設定の使用することによってより強い冷感が得られます。

メンテ・洗濯について

- ・ファンは簡単水洗いできます。詳細はファンの取扱説明書をお読みください。
- ・空冷ウェア本体の洗濯はぬるま湯か水で手洗いし、陰干ししてください。
- ・乾燥機や脱水機は絶対使用しないでください。
- ・空冷ウェア本体の洗剤は中性液体洗剤をご使用ください。
- ・ドライクリーニングなど溶剤を使用する洗濯は絶対しないでください。